


OCS[®]PRO

POUR FERMER

1. Rangez vos affaires dans le casier
2. Entrez un code à 4 chiffres


EXEMPLE



POUR OUVRIR

1. Entrez votre code à 4 chiffres

EXEMPLE



2. Retirez vos affaires

