


OTS®PULSE

CERRAR



1. Introduce tus pertenencias




2. Pulsa el pomo con tu tarjeta o muñequera



3. Taquilla cerrada

ABRIR



1. Pulsa el pomo con tu tarjeta o muñequera



2. Taquilla abierta



3. Saca tus pertenencias

ojmar®

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

ojmar.com

ojmar.us