


OCS[®]PRO

SCHLIESSEN

1. Legen Sie Ihre Sachen in den Schrank
2. 4-stelligen Code eingeben


BEISPIEL



ÖFFNEN

1. 4-stelligen Code eingeben

BEISPIEL



2. Sachen entnehmen